

## **MANUAL DE USUARIO ALARMA CENTRAL DSC 1616**

### **ARMADO Y DESARMADO DE LA CENTRAL**

Antes de armar el panel asegúrese de que todas las puertas protegidas y las ventanas están cerradas y pare el movimiento en las áreas cubiertas con detectores de movimiento.

Para ARMAR introduzca su código de 4 dígitos. Cuando el código introducido sea el correcto el indicador de armado (led rojo) se encenderá.

Para DESARMAR introduzca su código de 4 dígitos. Cuando el código introducido sea el correcto el indicador de armado se apagará.

En el caso de haber introducido el código incorrectamente, el tono sonará tres veces, pulse la tecla (#) e introduzca el código nuevo.

### **ANULACIÓN DE ZONAS**

Para anular o excluir una zona introduzca la siguiente secuencia de teclas:

(\*) + (1) + (número (s) de la zona (s) que va a ser excluida, de 01 a 32), el indicador de esta zona se encenderá para indicar que fue anulada. Para quitar la anulación, introduzca el nº de zona y el indicador se apagará. Pulse (#) para regresar al estado listo.

### **PROGRAMAR CÓDIGOS DE SEGURIDAD**

#### **Código principal**

Pulse (\*) + (5) + (actual código de fábrica) + (40) + (nuevo código principal) + (#).

El código debe ser de 4 dígitos. **Le recomendamos que el código principal de fabricación (1234) no sea usado.**

#### **Para programar un nuevo código: (a parte del principal)**

Pulse (\*) + (5) + (código principal) + (número de código de 01 a 32) + (nuevo código de acceso) + (#).

Ejemplo:

Quiere introducir el código 5678 en el nº 3.

-Pulse (\*) + (5) + (código principal) + (03) + (5678) + (#).

## Para borrar un código

Pulse (\*) + (5) + (código principal) + (número de código de 01 a 32) + (\*) + (#).

**\*\*EL CÓDIGO PRINCIPAL NUNCA TIENEN QUE SER BORRADO\*\***

## MEMORIA DE ALARMA

Cuando una alarma se activa, el indicador luminoso "Sistema" se encenderá.

Para ver los sensores que generaron la alarma, presione (\*) + (3). El indicador luminoso Sistema y el número de zona anulada se encenderán.

Presione (#) para salir. Para borrar la memoria conecte y desconecte el sistema.

## CONDICIONES DE PROBLEMA

Cuando se detecta una condición de problema, el indicador Sistema se enciende y el teclado pita cada 10 segundos. Presione la tecla (#) para silenciar los pitidos. Presione (\*) + (2) para ver la condición de problema. El número de zona encendido equivale al número de fallo en el siguiente orden.

1. Se requiere servicio técnico para solucionar el problema.
2. Pérdida de electricidad. (Compruebe que tenga la electricidad).
3. Fallo línea telefónica. (Compruebe la conexión de la línea telefónica).
4. Fallo comunicación. (Compruebe que tenga la línea telefónica en buen estado).
5. Fallo de sensor. (Tiene problemas con los sensores, llame al servicio técnico).
6. Sabotaje de sensor (Tiene problemas de sabotaje, llame al servicio técnico).
7. Batería baja de sensor inalámbrico. Llame al servicio técnico.
8. Pérdida de hora y fecha. Mirar el siguiente apartado para solucionar el problema.

## PROGRAMACIÓN DE HORA Y FECHA

Presione (\*) + (6) más el código principal. El indicador Sistema destellará y el indicador armado se encenderá.

Presione (1) para seleccionar la hora y la fecha. El indicador Listo se encenderá.

Inserte la hora en el formato 24 horas (HH:MM) y, a continuación, la fecha (MM:DD:AA).

Presione (#) para salir de programación.

## PARA RESETEAR LOS SENSORES DE FUEGO

Una vez desconectado el sistema pulsar (\*) + 72. Se resetearán los sensores.